

VORTEXGEAR

84键机械键盘

Tab 75

主规格介绍

1. 紧凑可便携设计
2. 内置德国Cherry机械开关
3. 内建三层宏编程
4. PBT键帽搭载热升华工艺印字
5. 可拆式USB-C线材
6. 蓝牙3.0
7. 支持蓝牙下宏编程
8. 可同时连接四款蓝牙设备

包装内物品

1. 键盘键 x 1
2. USB-Cx 1
3. 附赠彩色键帽

键盘布局图



蓝牙配对手册

- 蓝牙配对按钮:

Pn + 左Alt

- 双模切换

Pn + Tab (有线)

Pn + | \ (无线)

- 支持一对四

a. Pn + J

b. Pn + K

c. Pn + L

d. Pn + :

- 配对步骤

a. 将你的蓝牙装置设为「可搜寻」。

b. 按 Pn+左Alt 五秒进入蓝牙配对模式，蓝牙指示灯开始闪烁 (Capslock)。

c. 按Pn + J/K/L/: 其中一组来进行配对。蓝牙指示灯持续闪烁。

d. 在装置的接口中找到蓝牙装置列表。从中选取「Vortexgear-1」后蓝牙指示灯熄灭，完成配对。

e. 欲对其他设备进行配对同步骤b与c。

备注：

a. 请使用2节7号电池。

b. 切换组别时蓝牙指示灯会快速闪烁绿灯。

c. 低电压显示红灯。

d. USB连接时会自动切换USB模式。

宏编程说明

步骤1: 选择所需编辑层 (Pn+"M", "<" 或 ">"键) 。

步骤2: 按下Pn +左Ctrl进入宏编程模式(大写锁定键右上的LED绿光恒亮) 。

步骤3: 按下想要对其编程的键 (大写锁定键右上LED绿光闪烁) 。

步骤4: 键入内容后按 Pn (大写锁定键右上LED绿光再次恒亮) 。

步骤5: 重复步骤3和步骤4编程其他按键。

步骤6: 按下Pn+左Ctrl键退出宏编程模式 (大写锁定键右上LED熄灭) 。

注意:

键盘共内置4层。默认(原始)层 (Pn+N)无法进行编程。只有Pn+"M", "<" 或 ">"可进行宏编程。

备注:

1. 支持Fn层宏编程，在选键状态时可以对Fn组合键 (例如: Fn+A) 进行编程。
2. 在选键状态(步骤3)可以加延时，每按15ms键 (Fn+T)一次延时15ms，每按 0.1s键 (Fn+G) 一次延时0.1s，每按 0.5s键 (Fn+B) 一次延时0.5s，连续多次延时只计一个按键但时间累加。
3. 每个键在宏编程下最多可以输入31个键值。
4. 在宏编程模式时30秒内没输入任何键值则会自动退出宏编程模式。

北京擎鼎科技有限责任公司

地址: 北京市密云区华冠大厦414

电话: 010-61091991

网址: www.mitomk.com

 VORTEXGEAR

切换操作系统

a. Windows: Pn + Q

b. Mac: Pn + W

Windows键与ALT键互换。F1~F12 功能键请参照Mac键盘，F3及F4需自行设定

c. Linux: Pn + E

Caps lock键与左Ctrl键互换

切换键盘layout:

Pn键 + 右Shift键(循环) - QWERTY/DVORAK/COLEMAK

空格键指示灯说明:

a. 左侧LED - 切换层 (Pn + N, M, <, >)

红色 - Layer 1

绿色 - Layer 2

蓝色 - Layer 3

无灯 - 默认 (原始) 层

b. 右侧LED - 切换键盘layout与锁windows键

红色 - COLEMAK

绿色 - DVORAK

蓝色 - 锁Windows键

其他功能说明:

a. 重置该层键值: Pn + R

b. 清除所有层键值: 左Alt + 右Alt

c. 更换Fn或Pn位置:

步骤1: 选择所需编辑层 (Pn + "M", "<" 或 ">" 键)

步骤2: 按Fn + 左Shift 五秒, 空白键左侧显示蓝灯

步骤3: 按下任意键, 更换Fn位置 (默认层不可以变换) (Pn键同理)

Fn + 复合功能键				备注
Fn +	F1	=	静音	
	F2		音量减	
	F3		音量增	
	F4		前一首	
	F5		播放/暂停	
	F6		下一首	
	F10		Print Screen	
	F11		Scroll Lock	
	F12		Pause	
	Backspace		计算器	
	Delete		Insert	
	Z		APP	
	T		Delay 15ms	只在宏编程下支持
	G		Delay 0.1s	
	B		Delay 0.5s	

Pn + 复合功能键				备注
Pn +		左Alt	蓝牙配对	按三秒capslock右上闪烁
		J	切换蓝牙设备	
		K		
		L		
		;		
		Tab	USB	切换有线或蓝牙
		\	Bluetooth	
		N	Default	切换层
		M	Layer 1	
		<	Layer 2	
		>	Layer 3	
		R	重置当层键值	空格键左侧LED闪烁白灯
		左 Ctrl	进入编程模式	Capslock绿灯
		右 Shift	更改键盘layout	QWERTY/DVORAK/COLEMAK
		左 Shift	更换Pn位置	
		左Windows	锁windows键	空格键右侧LED显示为蓝灯

由于Vortexgear会持续更新键盘固件，建议您在第一次使用前，先至北京擎鼎官网www.mitomk.com确认键盘固件是否为最新版本，以确保键盘功能的正常使用。

合格证

产品名称：机械键盘

型号规格：Tab 75

生产日期：_____

检 验 员：_____

产 地：中国台湾

保修服务卡

感谢您对本产品的信任与支持，我们将竭诚为您提供满意的服务，请勿擅自涂改本保修服务卡并妥善保管，以维护您的合法权益。如需服务或者有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。

购买日期		购买地点	

以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围

- (1) 意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏不属于质保范围。
- (2) 任何未授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏不属于质保范围。我们将对您返回的问题产品进行鉴定，上述情况导致的问题和损坏，均不予免费维修。